



## Wasser-Mischpaddel

**36,30 €**

Das Paddel ist mit einer speziellen Entfeuchtungsflüssigkeit imprägniert und hält so lange, wie Sie den Whirlpool zum Mischen von Wasser verwenden.

Der Wassermischer hilft dabei, das erhitzte Wasser im Whirlpool gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur zu verteilen.

- ◆ Farbe **Natürlich**
- ◆ Material **Holz**
- ◆ Holzart **Fichte**